

## 知 如何登陆fit ap

进程监控和维护配置

Telnet

余晨

2016-04-28 发表

Comware V5设备在AC上Telnet远程登录到FIT AP的方法如下:

```
[AC]_hidecmd //进入AC的hide命令模式
```

```
[AC-hidecmd] wlan ap ap-name exec-control enable
```

```
[AC-hidecmd] wlan ap ap-name telnet enable
```

(注意: 以上命令请按照顺序输入, *ap-name*为需要登录的FIT AP名称, 以实际的AP命名为准)

执行完以上命令后, 即可在AC上通过Telnet方式登录到名称为*ap-name*的FIT AP。

Comware V7在AC上Telnet远程登录到FIT AP的方法如下:

```
[AC]probe //进入AC的probe命令模式
```

```
[AC-probe] wlan ap ap-name exec-control enable
```

执行完以上命令后, 即可在AC上通过Telnet方式登录到名称为*ap-name*的FIT AP

按提示输入AP默认登陆密码 h3capadmin