



(V5) MSR50系列路由器NTP服务器（命令行）配置方法

NTP

李章华 2019-08-23 发表

组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于Comware V5 软件平台MSR WiNet系列路由器，如MSR830-WiNet、MSR 830-10-WiNet、MSR 930-WiNet、MSR 930-10-WiNet、MSR 930-WiNet-W、MSR 2600-10-WiNet等

1.2 配置需求及实现的效果

路由器需要同步网络上的时钟服务器的时间，保证设备的时间的正确性。

2 组网图

无

配置步骤

3 配置步骤

3.1 配置dns服务器

#配置dns服务器，用于解析网络上的一些ntp服务器的域名

```
<H3C>system-view
```

```
[H3C]dns server 114.114.114.114
```

3.2 配置NTP服务器

#开启NTP 服务

```
[H3C]ntp-service enable
```

#指定ntp服务器的地址或者域名

```
[H3C]ntp-service unicast-server ntp.aliyun.com
```

注：NTP服务器地址尽量在网上找一写域名，例如ntp.Aliyun.com，因为网上找的ip地址很多都是错误的，域名基本上是正确的

#保存配置

```
[H3C]save force
```

配置关键点