



S7506E 如何才能支持ONU掉电上送trap告警

SNMP

折锐鹏 2019-09-09 发表

问题描述

S7506E 如何才能支持ONU掉电上送trap告警

解决方法

要支持该功能，有几个条件：

1. ONU 支持 Dying Gasp 功能；
2. ONU 视图下，配置 alarm oam dying-gasp enable；
3. 在掉电瞬间，链路没有 down.