

用户新业务上线防火墙需要注册License。

1、使用display license device-id命令获取设备的SN字符串和DID文件的路径。

```
display license device-id slot 1
```

```
SN: 210235A1FTH159000002
```

```
Device ID: flash:/license/210235A1FTH159000002.did
```

2、使用FTP/TFTP等方式将DID文件上传到PC。

3、通过PC登录H3C网站 ([http://www.h3c.com.cn/Service/Authorize\\_License](http://www.h3c.com.cn/Service/Authorize_License))，根据产品类型、授权码、SN和DID文件申请激活文件。

- 如果设备第一次安装License，请在导航栏中选择；

- 如果设备上已经安装过License，但需要对设备进行规模扩容、功能扩展、时限延长等，请在导航栏中选择。扩容激活和首次激活配置步骤一样，也需要购买授权书。

产品分类选择“安全\_NG Firewall”

设备信息文件上传从设备导出的did文件

4、获取激活文件后，下载到PC

5、将获取的.ak文件上传设备

6、安装激活文件，获得授权。

```
license activation-file install [ file-name ] slot slot-number
```

产品分类选择“安全\_NG Firewall”

从设备导出did文件和将ak文件导入设备时，如果使用ftp，一定要使用二进制方式，使用二进制方法为在登录ftp服务器后输入binary，再进行put或get操作。