



服务器升级固件启动后无法显示xConsole界面

主机 陈明槐 2019-09-27发表

组网及说明

无

问题描述

某局点升级了服务器的固件后，启动服务器，可以进入了Grub界面，但是之后就一直处于黑屏状态。

过程分析

- 1、正常启动后，进入grub界面后，就是记载操作系统的镜像，从显示出操作系统的启动过程信息；
- 2、能正常进入grub页面说明，磁盘是可以正常识别

解决方法

- 1、在grub页面，按e键，进入grub的编辑界面，接着修改删除一行内容 `gfxmode $linux_gfx_mode`，然后按f10保存修改并自动启动显示正常；
- 2、正常登陆系统后，需要将配置文件/boot/grub/grub.cfg中menuentry段中的`gfxmode $linux_gfx_mode`一行内容也删除，然后重启服务器