

组网及说明

1. 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如：HP/Aruba 2920 24G/48G POE+ Switch、Aruba 2930F 24G/48G 4SFP(+) PoE+ Switch、Aruba 2930M 24G/48G PoE+ 1-slot Switch等系列的交换机。

1.2 组网图

无。

1.3 说明

PoE (Power over Ethernet, 以太网供电, 又称远程供电) 是指设备通过以太网电口, 利用双绞线对外接PD (Powered Device, 受电设备) 进行远程POE供电。如果没有使能接口的PoE功能, 系统不会给PoE接口下挂的PD供电。

配置步骤

1. 配置步骤

#进入全局模式

```
ProCurve#config
```

#开启10号端口的POE功能

```
ProCurve(config)#interface 10
```

```
ProCurve(eth-10)#power-over-ethernet
```

```
ProCurve(eth-10)#exit
```

2. 保存配置

```
ProCurve(config)#write memory
```

配置关键点