

知 通过BeaconIntCnt查看射频是否正常

进程监控和维护配置

zhiliao_Cs7Sf

2019-10-13 发表

问题描述

通过BeaconIntCnt查看射频是否正常

解决方法

无线终端搜不到5G射频，检查射频是否正常

1.将服务模板改成明文clear测试

2.AP 隐藏视图下不停的敲display ar5drv 1 statistics, 查看BeaconIntCnt 统计有没有一直在增长，如果有在增长，说明无线信号释放是没问题的

[ap]_h

[ap_hide] display ar5drv 1 statistics