

组网及说明

1. 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如：HP 5406 zl Switch、HP 5412 zl Switch、Aruba 5406R zl2 Switch、Aruba 5412R zl2 Switch等系列的交换机。

1.2 组网图

无。

1.3 说明

通过端口隔离实现a1-a48端口之间不能互相通信，同时a1-a48端口可以和a49-a50端口通信。

配置步骤

1. 配置步骤

#进入全局模式

```
ProCurve#config
```

#方法一：物理端口做端口隔离，a49-a50端口不做配置

```
ProCurve (config)#filter source-port a1 drop a2-a48
```

```
ProCurve (config)#filter source-port a2 drop a3-a48
```

```
ProCurve (config)#filter source-port a3 drop a4-a48
```

```
.....
```

```
ProCurve (config)#filter source-port a47 drop a48
```

#方法二：协议做端口隔离

```
ProCurve (config)#filter protocol ip forward a49-a50 drop a1-a48
```

2. 保存配置

```
ProCurve(config)#write memory
```

配置关键点