

## 知 如何保证M9000转发由本机四代卡转发？

部署方式 张泷文 2016-07-14 发表

```
interface Blade-Aggregation1
```

```
link-aggregation blade blade4fw
```

如果配置自定义引擎组创建自定义引擎组，并分配板卡，分配进新引擎组后引擎板会正常重启再到相应的引擎聚合口上配置blade4模式