

知 V7平台控制器无线漫游如何开启？

wlan接入 马雷勇 2019-10-21 发表

问题描述

V7平台控制器无线漫游如何开启？

解决方法

默认开启，无需设置；

如果需要关闭三层漫游，在服务模板下将无线客户端Cache的老化时间改为0，如下

```
[Sysname] wlan service-template service 1
```

```
[Sysname-wlan-st-service1] client cache aging-time 0
```