知 V5防火墙如何在web页面设置外网禁止ping外网口（将外网接口加入untrust域）？

域间策略/安全域 彭旭 2019-10-29 发表

问题描述

V5防火墙如何在web页面设置外网禁止ping外网口（将外网接口加入untrust域）？

解决方法

创建一条源域是untrust目的域是local的域间策略即可，将any-address添加到untrust域，外网口的地址添加到local域，服务选择ping，动作deny。注意，不要误以为将接口加入untrust域，该接口就属于untrust域，V5防火墙上所有的接口默认都属于local域