



SR66路由器是否支持MSTP链路中断联动SHUTDOWN接口

广域网接口

BFD

傅昆

2016-07-20 发表

部署bfd for 接口，只需要在接口做如下配置：

```
interface GigabitEthernet3/0/8
```

```
bfd min-transmit-interval 100
```

```
bfd min-receive-interval 100
```

```
bfd detect-multiplier 3
```

```
bfd detect-interface source-ip 4.4.0.1 ----- source-ip可配置为任意单播地址
```

```
port link-aggregation group 1
```

中间链路中断以后，BFD联动SHUTDOWN接口：

Line protocol state: DOWN(BFD)

接口的状态可以根据bfd的状态来回切换。