

知 S5820V2插风扇模块注意事项

风扇 程咪 2019-10-30 发表

问题描述

S5820V2插风扇模块注意事项

解决方法

注意要点:

S5830V2&S5820V2&S6300系列交换机上有两个风扇模块插槽,

为了保证设备的正常散热,需注意如下事项:

- 1.交换机上必须同时安装两个风扇模块(两个风扇模块的型号及风向标识必须一致),在交换机上没有安装风扇模块的情况下,禁止交换机上电运行。
- 2.在交换机运行过程中,如果一个风扇模块出现故障,则必须在24小时内完成故障风扇模块的更换安装。
- 3.在交换机运行过程中,如果两个风扇模块均出现故障,则必须在2分钟内完成故障风扇模块的更换安装。