



AC无线控制器如何配置本地用户限制接入用户数？

设备管理

杨思怡

2019-11-02 发表

问题描述

AC无线控制器如何配置本地用户限制接入用户数？

解决方法

关于本地用户限制接入用户数问题，V5设备只需在本地账号下配置access-limit即可；V7设备做了调整，分两种情况：

- 1.如果本地用户的类别为manage，属于设备管理类用户，用于登录设备，对设备进行配置和监控。限制接入用户数配置跟V5一样，只需在本地账号下配置access-limit即可。
- 2.如果本地用户的类别为network，属于网络接入类用户，用于通过设备接入网络。限制接入用户数配置，需要access-limit与accounting start-fail offline一起使用才能生效。

【命令】

```
accounting start-fail { offline | online }  
undo accounting start-fail
```

【缺省情况】

如果用户计费开始失败，允许用户保持在线状态。

【视图】

ISP域视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

offline：强制用户下线。

online：允许用户保持在线状态。

【举例】

在ISP域test下，配置计费开始失败策略为：用户计费开始失败时允许用户保持在线状态。

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] domain test
```

```
[Sysname-isp-domain-test] accounting start-fail offline
```