

知 AP如何关闭LED指示灯?

AP管理 杨思怡 2019-11-02 发表

问题描述

AP如何关闭LED指示灯?

解决方法

对于V5平台AP关闭LED指示灯:

胖AP:

配置关闭当前AP设备的所有指示灯。

```
<Sysname>system-view
```

```
[Sysname]shut-all-led enable
```

瘦AP:

配置ap5模板下所有上线AP关闭所有指示灯。

```
<Sysname>system-view
```

```
[Sysname]wlan ap ap5 model WA2620-AGN
```

```
[Sysname-wlan-ap-ap5]shut-all-led enable
```

shut-all-led enable命令用来关闭当前模板下上线的所有AP设备的所有指示灯。undo shut-all-led enable命令用来恢复缺省情况。

对于V7平台AP关闭LED指示灯:

胖AP:

配置LED闪烁模式为quiet，即所有LED常灭。

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] wlan led-mode quiet
```

瘦AP:

配置LED闪烁模式为quiet。（AP视图）

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] wlan ap ap1 model WA4320i-ACN
```

```
[Sysname-wlan-ap-ap1] led-mode quiet
```

配置LED闪烁模式为quiet。（AP组视图）

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] wlan ap-group g1
```

```
[Sysname-wlan-ap-group-g1] led-mode quiet
```