

## 知 WX系列AC切换至交换板命令

设备管理 杨思怡 2019-11-02 发表

### 问题描述

WX系列AC切换至交换板命令

### 解决方法

默认情况下，WX3000系列（1个内敛口）、WX3010E和WX3024E（2内敛口，默认配置了链路聚合）、WX5540E（4个内敛口，默认只能使用2个，另2个内敛口需要license扩容使用）console口是对无线控制模块进行操作，要进入交换模块的操作界面需要通过以下命令进行切换：

**<H3C> oap connect slot 0**

对交换模块操作完成后，可以通过快捷键 **<Ctrl+k>** 返回到无线控制模块的操作界面