

知 M9000 升级中安全引擎的版本升级说明

软件版本升级 刘宏宇 2019-11-04 发表

问题描述

M9000 升级中安全引擎的版本升级说明

解决方法

1、在常规的升级中安全引擎和主控板都直接通过以下方式使用

```
<Sysname> boot-loader file flash:/M9000.ipe all main //升级主控
```

```
<Sysname> boot-loader file flash:/M9000_fw4.ipe all main //升级业务板
```

2、那么boot-loader在摺type补全的时候，会发现这么一条命令boot-loader blade，这个命令确认了下是这样功能，一般时候不用配

这个命令的本意是针对执行命令时不在位的Blade板卡的，对已经在位的Blade板卡指定其下次启动版本还是 boot-loader

事实上在一些版本上boot-loader blade，因为有其他原因做了这个命令，不推荐用