

知 NE40/NE80/S8016上新的16FE、32FE单板使用注意事项

郭晓翔 2006-02-09 发表

NE40/NE80/S8016上16FE、32FE单板使用注意事项

问题描述:

NE40/NE80和S8016的EGFEE单板（新16FE）和EWFEE单板（新32FE），如果插在支持该单板之前的版本上，会导致单板无法注册，及时事后升级设备，也不能注册。

支持这些单板的版本为:

NE40/80: 0421以后的版本（包括0421版本），8011R02的所有版本

S8016: 5332以后的版本（包括5332版本），8011R02的所有版本

解决方案:

在应用这些新的单板的时候，要首先查看设备的版本是否支持这些单板，如果不支持，先对设备进行升级，再插入单板。