

知 关于S6502交换机必须配置交换引擎的公告

王雪梅 2006-02-22 发表

关于S6502交换机必须配置交换引擎的公告

有客户投诉S6502不能启动的问题。其根本原因是在销售S6502时，没有配置相应的交换引擎板。现再次对S6502交换机交换引擎的配置强调如下：

S6502本身不带有交换引擎，必须另外配置交换引擎才可以正常启动。目前，交换引擎板的型号为：LS81T12PE和LS81P12TE。

S6502交换机只有两个槽位。交换引擎必须插在S6502交换机的0号槽位上（最上面的槽位）。1号槽位可以插其他业务单板。

交换引擎支持的单板类型有：

引 擎 业 务 板	LS81T12PE	LS81P12TE
LS81FT48A	√	√
LS81FT48E	√	√
LS81FT48F	√	√
LS81FS24A	√	√
LS81FM24A	√	√
LS81GT8UA	√	√
LS82GT20	√	√
LS82GT20A	√	√
LS81GT48	√	√
LS81GT48A	√	√
LS81T12P	√	√
LS81P12T	√	√
LS81GB8UA	√	√
LS82GP20	√	√
LS82GP20A	√	√
LS81FP48	√	√
LS81GT8UE	√	√
LS81GP8UB	√	√
LS81TGX1B	√	√
LS81TGX1C	√	√

(注：打“√”表示可以支持该单板。)

如果不配置交换引擎，则可能出现：通电后S6502的RUN灯不亮、LPU1和LPU2不亮、设备不能启动、不能进入consol口配置等问题。

在接到客户或者代理商的此类问题描述后，请确认是否在S6502的0号槽位上插入了交换引擎板。