

## 知 IX1000在那种下情况将导致不间断复制切换到增量复制模式

其它功能 刘衍杰 2006-05-22 发表

### IX1000在那种下情况将导致不间断复制切换到增量复制模式

1. 重新启动IX1000服务器
2. 在已创建复制的资源上选择[Replication/Scan]菜单项，执行扫描操作
3. 向配置为不间断复制的组中添加资源
4. 不间断复制资源被占满
5. 不间断复制资源离线
6. 更改副本服务器的IP地址