

知 RT-E1-F模块通过E1线缆接了光端机后,光端机和E1-F模块指示灯都亮,但接口下物理down

秦晨军 2006-05-24 发表

RT-E1-F模块通过E1线缆接了光端机后,光端机和E1-F模块指示灯都亮,但接口下物理down

在接口上使用fe1 loopback local,物理可以up,排除了模块故障。

在E1-F接口模式下输入undo fe1 unframed设置E1-F接口工作在成帧方式后工作正常。

由于端口缺省的工作模式和光端机不匹配，导致不通。