



IX5000添加DE方法

其它功能

李富强

2006-05-24 发表

IX5000添加DE方法:

(添加DE虽然没有风险,但本着为用户负责的原则,建议用户备份存储中数据。)

- 1、 把新DE安装到机柜上,并把DC与交换机连接的网线接好。
- 2、 把DE加电。
- 3、 通过Storage Management Too控制台查看IX5000设备状态,会发现新DE里面的硬盘都是不可用状态。

进入cli界面,输入

```
StorControl> disk display
```

也可以发现新DE里面的硬盘处于不可用状态。

- 4、 重置DE柜中的磁盘,使其可用

```
StorControl>disk reset name=磁盘名称
```

例如: `disk reset name=G80F425SR`

把所有新DE里面的磁盘都使用`disk reset name= 磁盘名称`。

- 5、 使用`StorControl> disk display`或者通过Storage Management Too控制台查看IX5000磁盘状态。