



### XE200/XE2000如何实现多被叫功能

首先要使用XE的业务功能版本（如ESS0112）。

如果要实现同时振铃方式，那么要配置H323路由呼叫模式和SIP的代理呼叫模式，这样才能实现多被叫同时振铃。即在XE的location-server视图下配置call-mode h323 routed和call-mode sip routed。另外只要注册了相同的号码，即可实现多被叫同时振铃。（缺省情况下，所有注册网关的优先级相同）。

如果要实现依次振铃，那么只有必须启用H323路由呼叫模式或者SIP代理呼叫模式。通过设置注册了相同号码的网关的优先级，来实现多被叫依次振铃。优先级高的实体优先匹配。