

### IX1000中如何管理NeoStor软件用户

#### 关键字:

添加;删除;修改;用户;密码

#### 内容摘要:

如何添加用户, 删除用户, 修改密码, 及用户权限的说明

#### 安装步骤

- 1、打开NEOSTOR软件, 并登陆到资源服务器 (用root用户的前提下)
- 2、在IX1000服务器名上右键单击 ->管理员
- 3、弹出Neostor用户/管理员管理对话框, 单击<添加>, 单击<确定>
- 4、输入将要新建的**员户名**及**密码**, 在“组”中选择管理员的权限。

(说明: “管理员**用户**”拥有大部分对系统操作的权限, 其中只有root用户具有完全的系统管理权限, 能管理**用户**和进行系统维护操作。

“NeoStor管理员”经过授权后, 具有NeoStor客户端验证和控制台访问的权限。

“NeoStor只读**用户**”只能查看控制台中的信息。没有更改权限, 也没有进行NeoStor客户端验证的权限。)

- 5、单击<删除>, **删除员户**
- 8、单击<重置密码>**修改用户密码**
- 9、单击<关闭>退出