

IX1000中如何删除SAN客户端及SAN资源

关键字:

删除;SAN客户端; SAN资源;取消分配

内容摘要:

如果一个**SAN资源**被分配给了**SAN客户端**的情况下，是无法被删除的。如果要删除，请按以下步骤操作

操作步骤

- 1、展开将要删除的**SAN客户端**中的所有<+>按钮，在需要取消分配的**SAN资源**上点击右键 - >取消分配；或者在需要取消分配**SAN资源**的Target上单击右键选择“取消分配”，在弹出的对话框中选择需要取消分配的**SAN资源**
- 2、输入“yes”单击<确定>。
- 3、当该**SAN客户端**的**SAN资源**取消分配后，在将要删除的**SAN客户端**上单击右键 - >删除
- 4、单击<是>
- 5、在对应的**SAN资源**上，单击右键 - >删除
- 6、输入“yes”单击<确定>。

(说明：删除**SAN客户端**，并不会使数据丢失，还可将取消分配的**SAN资源**分配给其它客户端，但删除**SAN资源**将使数据丢失，无法恢复)