

IX1000中为何无法启用NAS

关键字:

启用NAS;禁用NAS;域模式;共享模式

内容摘要:

形象说明NAS启用禁用操作及其相关结果

Q: 为何无法启用NAS

在右键 ->选项 ->看不到“启用NAS”但可以看到“禁用NAS”

A: 因为在IX1000中已启用了NAS，所以无法再次启用。

如果需要将**共享模式**的NAS转为**域模式**，或将**域模式**转为**共享模式**，首先要**禁用NAS**资源。

禁用NAS资源前必需先删除所有NAS资源（说明：删除后所有NAS资源都会丢失，所以删除前要做好备份）

1. 在已有的“NAS资源”（如h3c）上单击右键 ->删除
2. 输入YES，单击<确定>
3. 在IX1000服务器上单击右键 ->选项 ->**禁用NAS**
4. 在IX1000服务器上单击右键 ->选项 ->**启用NAS**