

知 如何断开Neocean IX1000 NAS资源与客户端的连接

其它功能 韩立君 2006-07-05 发表

如何断开Neocean IX1000 NAS资源与客户端的连接

关键字:

断开;链接;NAS;资源;Client;连接;

内容摘要:

如何断开NAS资源与客户端的连接。

正文

断开NAS资源与客户端的连接的具体步骤为:

- 1) 选中要断开的NAS资源, 选择NAS常规属性页, 查看状态。
- 2) 如果该资源状态为“已连接、已加载”, 选中该NAS资源, 然后点击右键, 选中卸载功能。卸载功能完成后, 该资源状态为“已连接、已卸载”。
- 3) 如果该资源状态为“已连接、已卸载”, 选中该NAS资源, 然后点击右键, 选中分离功能。分离功能完成后, 该资源状态为“已分离”。
- 4) 如果资源本身Status已经为“已分离”, 则说明该NAS资源已经与客户端断开连接。
- 5) 重复以上步骤, 直到所有的NAS资源与客户端连接断开为止。