

更换Neocean IX1000 整机步骤

关键字:

更换;磁盘;整机

内容摘要:

如何更换Neocean IX1000整机设备。

正文

如果出现IX1000机器必要更换的情况,需要按照以下操作步骤,例如把一台IX1000 (h3c-2) 的磁盘更换到另一台IX1000磁盘 (h3c-3) 上,并保证原有数据和配置不丢失.

h3c-2 ip192.168.0.2

10.1.1.2 10.1.2.2 10.1.3.2 10.1.4.2

h3c-3 ip192.168.0.3

10.1.1.3 10.1.2.3 10.1.3.3 10.1.4.3

1. 通过GUI界面保存系统配置选择[File/Save Configuration]菜单项, 系统弹出[保存]对话框,把h3c-2上的配置保存下来.如果NAS资源处于domain模式需要在CLI命令行下把h3c-2的etc/hosts文件FTP到客户端保存下来,如果网口有聚合需要手动记录网口聚合的IP地址,子网掩码,和网关地址.
2. 把客户主机端业务停掉,让IX1000内部如复制和镜像同步完成.然后把h3c-2关机
3. 把h3c-2的磁盘全部拔到h3c-3上, 然后启动h3c-3
4. 修改h3c-3的hostname为h3c-2, 修改h3c-3的IP地址为h3c-2的ip地址.
5. 若之前NAS资源处于domain模式, 则要先在CLI命令行下, 更改etc/hosts文件设置, 并保证client, IX1000, 域服务器三者之间时间差不能超过五分钟内.把聚合网口配置恢复.
6. 把h3c-2的配置恢复到h3c-3上
7. 此时可完成h3c-2到h3c-3的磁盘迁移过程