

## 知 Windows系统中如何在域模式下使用IX1000提供的NAS资源

其它功能 陈伟强 2006-07-10 发表

### Windows系统中如何在域模式下使用IX1000提供的NAS资源

- 1, 按照操作手册的步骤创建NAS资源, 在IX1000的图形化管理工具中创建NAS资源的时候选择域模式。
- 2, 在windows域控制器的图形化控制界面中将IX1000的主机名和IP地址输入, 使IX1000作为一台主机加入域。(或者修改IX1000操作系统中的/etc/hosts文件, 将域服务器的信息添加)
- 3, 在域中其他的主机上面连接NAS资源, 在弹出的登录界面中输入域内的用户名和密码, 即可连接上IX1000提供的NAS资源