

IX1000网口聚合配置案例

关键字：

IX1000;聚合;网口聚合

内容摘要：

IX1000网口聚合配置

正文：

- 1.鼠标右键单击目录树中的NeoStor服务器，从弹出的快捷菜单中选择[系统维护/网口聚合]菜单项，系统弹出[网口聚合]对话框。
- 2.选择在对话框中的“1个聚合”或“2个聚合”单选按钮，输入相应的IP地址、子网掩码和网关IP地址后，单击<确定>按钮，则实现相应网口聚合。

注意：

- 1.IX1000网口做聚合时,IX1000连接的交换机端口也必须要做手工聚合,交换机端口link-type为access,速度和双工模式设为自协商.
- 2.选择2个聚合时,只可选择1和3聚合,2和4聚合.
- 3.聚合时必须设置一个和聚合IP不在同一网段的网关,否则会导致IX1000网络不通.
- 4.由于2的限制,网口聚合不可用在三层环境中,只能用在二层环境.