

IX5000系统负载均衡功能的安装

- 1.登录IX5000系统的域控制器。
- 2.在命令行界面(CLI)下，输入realm display命令。在返回结果中，确认域处于Available状态或Degraded状态。
当域处于Degraded状态时，虽然可以加载负载均衡系统，但是强烈建议您先消除系统故障，待域处于Available状态后，再进行负载均衡系统的加载。如果域不处于Available或Degraded状态，负载均衡系统将无法加载。
- 3.在CLI下输入debug shell，进入系统调试模式。然后通过挂载USB光驱或者是FTP方式，将光盘中的LBinstall文件下载到存储控制模块上。
如果是采用FTP方式下载LBinstall文件，需要确认文件传输是采用binary码方式。
- 4.进入LBinstall文件所在的目录，执行“./LBinstall”命令，启动负载均衡系统加载程序。
例如：`root@scm1:~:Debug> ./LBinstall`