



IV5000通过远程维护关闭服务器

其它功能

李富强

2006-07-11 发表

IV5000通过远程维护关闭服务器

在关闭系统前请确认所有的IO操作已经停止。所有使用存储系统空间的客户端设备的initiator执行logout和umount，确保和存储系统脱离。然后执行以下步骤：

- 1、以root用户登录NeoStor服务器。
- 2、执行neostor stop all 关闭neostor服务。
- 3、再执行poweroff命令关闭NeoStor服务器。