

如何将同步镜像转换成异步镜像

关键字:

同步镜像;异步镜像; 转换;镜像;SafeCache

内容摘要:

如何将同步镜像转换成异步镜像

正文:

若已对某个SAN/NAS资源启用了SafeCache, IX1000将自动把同步镜像转换成异步镜像。鼠标右键单击已添加同步镜像的某个SAN/NAS资源, 从弹出的快捷菜单中选择[SafeCache/启用]菜单项, 系统弹出窗口向导, 其详细操作请参见“启用SafeCache”。完成启用SafeCache后, 系统将弹出镜像类型转为异步镜像的提示框, 确认后, 用户可在该资源的“常规”页签处查看到其镜像类型为异步。