

### S8500交换机主控板内存升级方法

S8500交换机主控板内存缺省为512M，在某些情况下需要扩充至1G。下面介绍了内存升级的方法。

#### 一、 1G内存条规格说明

内存条规格列表

属性	描述
内存条类型	SDRAM
内存容量	1GB
尺寸	长: 133.35 ± 0.40 mm (5.250±0.016 inches) 宽: 30.48 ± 0.20 mm (1.20±0.008 inches)
引脚数	168
工作频率	133MHz
工作电压	3.3 ± 0.3V

#### 二、 安装方式

请使用如下方式更换1GB内存条：

##### 1. 确定更换位置：DIMM插座（J12）。



图1 内存条更换位置示意图

更换步骤：

首先从主控板DIMM插座上取下原内存，同时拨动DIMM插座上的左右启拨开关。

将1GB内存条插入DIMM插座上，并压紧启拨开关。

由于内存条上已经设计有防反槽，因此用户无需担心会将内存条插反。

##### 2. 判断内存条是否安装到位

如果没插内存条，超级终端会出现如下提示：

There is no SDRAM in slots!

Auto configure failure!

如果内存条没有插紧，超级终端不会出现提示，主控板也无法启动。

##### 3. 注意事项

在更换内存条时，为了安全起见，请务必配带防静电手套或者防静电护腕。