

使用module display命令，可以查看SCM的详细信息

命令： module display show = all

结果显示：

```
Name      State  Alerts RealmCtrl PeerModule Position Locate
```

```
-----  
scm001 Degraded 1/MINOR YES      N/A   A    NO
```

```
SerialNumber FAN1 FAN2 FAN3 FAN4 CPU1-Temp SoftwareVersion
```

```
-----  
BZJR60675707 7100 7171 7100 7242 34 2.2.002 [Build 10014]
```

```
Model
```

```
-----  
SCM
```

简单解释一下主要参数的含义：

Name：SCM的名称。

State：SCM的状态。正常时为Healthy，有故障时会根据故障程度显示Degraded或Failure信息。

Alerts：显示故障报警的数目和严重程度，根据严重程度从低到高依次为Minor、Major和Critical。

RealmCtrl：显示SCM是否为域控制器。

Locate：显示定位LED灯的状态（闪烁/不闪烁）。

FAN1、FAN2、FAN3、FAN4：SCM的4个风扇的转速。

CPU1-Temp：SCM的CPU温度。

SoftwareVersion：SCM的软件版本。

Model：存储控制模块的类型。