

IX5000 更换DE电源的步骤和方法

一、 组网：

无

二、 问题描述：

发现如下状态时，表示IX5000的DE电源需要更换：

1. 有风扇或者是电源失败的故障告警或者是告警邮件。
2. 组件单元无法按预期工作。
3. DE后面的指示灯变成琥珀色。

三、 过程分析：

无

四、 解决方法：

首先进行DE电源的移除。

1. 使用alert display命令，确认故障电源。
2. 确认第二个电源处于正常工作状态。这样，在更换故障电源的过程中，它能够暂时提供电源负载。
3. 关闭待更换的电源。通过电源指示灯来确定状态，注意不要同时关闭两个电源。
4. 从DE电源上移除电源线，并把电源从DE中平稳取出。

接下来进行DE电源的安装。

5. 确认新的电源开关是关闭的。
6. 将新电源平滑地放入空的电源插槽中。当电源滑到正确位置后，使手柄能够放回到原来的位置。
7. 连接电缆和插头。
8. 打开电源开关，检查指示灯。使用“alert display”命令，确认电源已经恢复正常。