

知 IX5000 只更换DE柜的步骤与方法

其它功能

付家乐

2006-08-11 发表

IX5000 只更换DE柜的步骤与方法

一、 组网：

无

二、 问题描述：

发现如下状态时，表示IX5000的DE柜需要更换：

1. DE柜的组件单元无法按正常工作。
2. 有DE柜的告警信息或告警邮件。
3. 为排除故障进行更换。

三、 过程分析：

无

四、 解决方法：

在更换前一定要做好以下准备工作：

1. 备份已有数据
2. 停止所有到待更换的DE的访问
3. 制订详细的实施方案和回退方案

步骤如下：

1. 关闭域。在CLI界面下要使用“realm shutdown”命令。
2. 关闭需要更换DE柜的DE的电源。
3. 移除DC和磁盘到一个新的DE，将空的DE柜从架上移除。
4. 新的DE可以上架，上电，连接好网线。
5. 打开SCM的电源按钮来启动域。使用“realm display”命令，确认域已识别出新DE、DC以及磁盘。
6. 使用enclosure display命令，校验新DE已被发现并被正确识别。
7. 使用enclosure delete命令，删除被更换的旧DE的信息。