

## IX5000产品UPS外接电池和电缆安装

### 一、组网需求:

无

### 二、组网图:

无

### 三、配置步骤:

如果UPS配有外接电池，则需要连接电池电缆。UPS的电池电缆通过位于UPS后面下部的的外接电池插座进行连接。

1. 去掉外接电池连接插座上的保护盖板，并将两个固定螺钉安装回原来的位置，固定好机箱。
2. 将电池电缆的一端压接好发货附件插头。
3. 将电池电缆的另一端接在外接电池上。
4. 核对电池的连接极性，确认正确后，将电池电缆插头插入UPS外接电池插座。

### 四、配置关键点:

无