

知 S3600系列交换机的聚合组主端口down掉后，聚合组显示的主端口仍然为原主端口

陈玉龙 2006-08-28 发表

为了防止在shutdown主端口的时候引发stp 30s中断，所以S3600系列交换机将主端口的确定原则规定为始终是端口号最小的端口做为主端口，即使是状态为down的端口也可以作为主端口。这仅仅是显示问题，不影响业务转发。