

知 S5600系列交换机不能正常堆叠的解决方法

董亮 2006-08-28 发表

首先保证堆叠成员的软件版本、sysname一致。如果还不正常，可以通过display ftm information等IRF拓扑管理命令进行堆叠状态以及堆叠端口的检查。如果端口状态DOWN,重新插拔堆叠电缆以确保硬件连接正常，在保证各堆叠端口的状态都为UP，且连接正常时，堆叠正常。否则设备硬件或堆叠电缆故障。