

## 知 Salience III引擎上四个业务端口在使用上有何限制

曲飞 2006-08-28 发表

如果要使用Salience III、Salience III Edge引擎上面的四个SFP千兆光端口，必须把引擎插在新机箱（带有XGBus字样的机箱）上，老机箱（不带XGBus字样的机箱）不支持这四个业务端口。

如果两块Salience III引擎插在S6506R机箱上，这时主用主控板和备用主控板都在位，主、备用主控板都只能使用前两个端口，并且主控板上四端口可以做到主备份，倒换后不中断业务。无论是0槽位主控板作主用引擎还是1槽位主控板做主用引擎，g0/0/1, g0/0/2, g1/0/1, g1/0/2这几个端口都能正常转发。