

## 知 SecEngine IDS设备默认口令

潘猛 2006-08-29 发表

### SecEngine IDS设备默认口令

Q: SecEngine IDS设备默认口令是什么?

A: Console方式登陆的口令是Quidway; Web方式登陆的用户名是administrator, 密码是Quidway。