

### S5600信息中心的配置（三）

#### ——日志发送到控制台

#### 一、组网需求：

交换机的严重性高于informational的日志信息将会发送到控制台上，允许输出信息的模块为ARP和IP。

#### 二、组网图



#### 三、配置步骤：

1. 开启信息中心。

```
<Quidway> system-view
```

```
[Quidway] info-center enable
```

2. 关闭所有模块向控制台通道输出信息的功能

```
[Quidway] undo info-center source default channel console
```

3. 配置控制台日志输出，只允许严重等级高于informational的日志信息输出至控制台，允许输出信息的模块为ARP和IP。

```
[Quidway] info-center console channel console
```

```
[Quidway] info-center source arp channel console log level informational debug state off trap state off
```

```
[Quidway] info-center source ip channel console log level informational debug state off trap state off
```

4. 打开终端显示功能。

```
<Quidway> terminal monitor
```

```
<Quidway> terminal logging
```

#### 四、配置关键点：

无