

## 知 TippingPoint IPS设备上业务网口灯的颜色都是代表什么意思？

潘猛 2006-08-29 发表

右边的灯是表示连接状态：

不亮：设备为准备好，或者是端口故障；

绿色不闪：设备连接就绪，等待数据；

绿色闪烁：正在传输数据；

左边的灯表示连接速度：

不亮：10Mbps

绿色：100Mbps

橙黄：100Mbps