

知 TippingPoint IPS如何查看当前硬盘使用情况

胡俊 2006-08-29 发表

在图形化操作界面，在"system">>"monitor"菜单下可以查看硬盘的相关信息.