

知 TippingPoint IPS里如何查看业务口数据流量

胡俊 2006-08-29 发表

有两种方法:

- 1.在TP Web管理的system>>monitor>>performance菜单下;
- 2.在TP Web管理的summary>>health菜单下.