

知 如何登陆SecBlade?

王思军 2006-08-30 发表

1、从S8500上登录SecBlade（假设SecBlade在S8500的2号槽位）：

```
[S8500]secblade module secblade
```

```
map to slot 2
```

```
[S8500]quit
```

```
<S8500>secblade slot 2
```

提示输入用户名、密码，系统缺省的用户名密码都为SecBlade，且不能修改。

2、直接登录SecBlade

SecBlade同SecPath一样，面板上都有console口，可以通过串口直接登录。

