

一、 问题描述:

查看电源状态。看是否存在Fault、Absent状态的电源模块在位。

```
<S6506R>display power
```

```
Power 1 State: Normal
```

```
Power 2 State: Fault
```

```
Power 3 State: Absent
```

如果存在fault状态电源模块，表示该电源模块异常，无法供电。

二、 解决方法:

将显示为Fault的电源模块拔出后再次插入，使用display power看是否能恢复到正常状态。如果还不能恢复，如果设备还有其它空闲电源插槽，更换电源模块到该空闲插槽。如果还无法恢复，更换电源模块。

如果为Absent状态，表示电源模块没有插入。

需要检查是否有电源模块在位，如果在位，那么请检查模块是否插入牢固。

注：一般情况下，一个S6500电源可以同时供3块业务板正常工作，所以在判断故障需要插拔电源模块时，建议据此判断是否可以插拔模块。