



如何查看E1终端的状态

钟波 2006-09-04 发表

如何查看E1终端的状态

E1终端如果线路收发接错则会黄灯闪烁，如果正确则绿灯闪烁；
同时，查看MCU VP8620上ME16板卡对应的线路端口状态是否全部为同步，只有同步以后才能正常工作。