



S8016接口板指示灯在启动过程中的状态

陈昊 2006-09-04 发表

S8016接口板指示灯在启动过程中的状态

S8016的接口板RUN灯，在刚启动时会慢闪或长亮；接下来一段时间会快闪（频率大约为每秒亮灭2次）；接下来RUN灯长亮；单板启动完毕正常运行时，RUN灯慢闪（频率为每2秒亮灭一次）。